Notice de pose

MOTEUR AUTOMO-VR

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100

Bien lire la notice avant toutes manipulations.

ATTENTION

Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant soit bien coupé (ligne hors tension).
- Déconnecter l'automatisme avant toutes opérations d'entretien, tel que le nettoyage des vitres
Dans le voisinage du volet roulant, afin d'éviter qu'une ouverture du store ne vous blesse.
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatismes.

MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites par des personnes Compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommandes).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
- Ne pas utiliser le store ou le volet roulant si une réparation ou un réglage est nécessaire.

Caractéristiques techniques.

	Tension (V/Hz)	Protection (IP)	Imax	Pmax	Fréquence	Température
AUTOMO-VR	220/50	IP20	2.5A	400W	433..92MHz	-10°C à +55°C

1 Configuration.



2 Branchement.



Dessins non contractuels

4 Programmation.

ATTENTION : 2 méthodes de programmation disponibles, PROGRAMMATION-A ou PROGRAMMATION-B.
Note : Les impulsions ne doivent pas être espacées de plus d'une seconde.

Programmation – A.



1 - Mise sous tension, le moteur fait une légère rotation

2 - Appuyer 1x sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

3 - Appuyer 1x sur STOP, Légère rotation du moteur.

4 - Vous pouvez contrôler le moteur à l'aide de la télécommande.

Note : *Programmation, seulement pour un moteur tubulaire qui n'a appris le code d'aucun émetteur.*
Si le moteur a déjà appris le code de l'émetteur, cette programmation est invalide, vous pouvez couper et rétablir l'alimentation 3 fois consécutivement, assurez-vous de la rotation du moteur à chaque fois, alors ce mode de programmation sera de nouveau valide.

Programmation – B.



1 - Appuyer 1x sur Le bouton SEL de l'AUTOMOVR

2 - Appuyer 1x sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

3 - Appuyer 1x sur STOP, Légère rotation du moteur.

4 - Vous pouvez contrôler le moteur à l'aide de la télécommande.

5 Copie code télécommande A sur télécommande B.

Note : Les impulsions ne doivent pas être espacées de plus d'une seconde.



1 - Télécommande A, appuyer 1x sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

2 - Télécommande A, appuyer 8x sur STOP, légère rotation du moteur.

3 - Télécommande B, Appuyer 1x sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

4 - Télécommande B, appuyer 1x sur STOP, légère rotation du moteur

6 Supprimer la programmation d'une seule télécommande.

1 – Appuyer 1x sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

2 – Appuyer 7x sur STOP.

3 – Appuyer 1x sur MONTÉE, légère rotation du moteur.

7 Supprimer la programmation de toutes les télécommandes.

1 – Appuyer 1x sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

2 – Appuyer 6x sur STOP.

3 – Appuyer 1x sur MONTÉE, légère rotation du moteur.

8 Inverser le sens de rotation.

Note : Les impulsions ne doivent pas être espacées de plus d'une seconde.
Attention : 2 méthodes d'inversion disponible.

Méthode-A



1 – Inverser l'interrupteur rotation de l'AUTOMOVR Le moteur fasse une légère rotation.

2 - Le sens de rotation du moteur est inversé.

Méthode-B

1 - Appuyer 1x sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

2 – Appuyer 6x sur STOP.

3 – Appuyer 1x sur DESCENTE, légère rotation du moteur.

9 Fonction maintenue.

Programmation.

1 - Appuyer 1x sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

2 – Appuyer 1x sur STOP.

3 – Appuyer 1x sur MONTÉE, légère rotation du moteur.

Suppression.

1 - Appuyer 1x sur MONTÉE et DESCENTE simultanément.

2 – Appuyer 1x sur STOP.

3 – Appuyer 1x sur DESCENTE, légère rotation du moteur.

10 Remplacement des piles.

A TELEVR01 - TELEVR05

	TELEVR01	TELEVR05
Puissance	3V	3V
Protection (IP)	IP20	IP20
Température fonctionnement	-20°C à +60°C	-20°C à +60°C
Courant	<12 mA	<12 mA
Code	Rolling	Rolling
Fréquence	433.92MHz	433.92MHz

1 x Pile lithium
3V - CR2032

B IMR01

	IMR01
Puissance	3V
Protection (IP)	IP20
Température fonctionnement	-20°C à +60°C
Courant	<12 mA
Code	Rolling
Fréquence	433.92MHz



1 x Pile lithium
3V - CR2032

Informations Consommateur

- Veiller à ne pas presser les boutons trop longtemps dans le cas Où la batterie serait pratiquement vide.

- Le boîtier de commande est sous tension, veiller à ne pas le Placer dans un atmosphère humide

- Ne pas laisser les enfants jouer avec le dispositif de commande.

- Température ambiante : -10°C à 55°C

Déclaration de conformité :

TELCO déclare que le produit l'automatisme AUTOMO-VR est conforme aux directives 99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC

Garantie 2 ans

– *Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO*
– *Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :*
Tous composants défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention

Clause de garantie

Principe général :
La garantie TELCO s'applique au cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :
L'automatisme AUTOMO-VR est garanti 2 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

La garantie ne couvre pas :
– *La main d'œuvre et le déplacement*
– *L'installation et fixation de l'automatisme*

Exclusions de la garantie :
– *Non respect des consignes d'installation et de branchement.*
– *En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.*
– *Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièce (tel que télécommande, etc...) ne sera pas pris en compte.*
– *Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques*
– *Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.*

Avaries de transports :
Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48h maximum.

Hotline SAV : *Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00*